

Revolver Reinigung

Reinigen Sie Ihre Waffe nach dem Schießen oder vor längerer Lagerung. Zerlegen Sie sie nur soweit, wie in der Anleitung empfohlen. Dann können Sie Schmutz, Pulverrückstände und Ablagerungen von den wesentlichen Teilen entfernen. Eine gut gereinigte und gut geschmierte Waffe wird besser funktionieren und länger halten. Die folgenden Reinigungstips helfen Ihnen, Ihre Waffe in bestem Zustand zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Reinigung entladen ist.



Revolver: Laufreinigung und Konditionierung

Achten: Sie bitte darauf, daß Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit dem Reinigen anfangen.

Schritt #1

Trommel öffnen und sicherstellen dass die Waffe entladen ist.



Schritt #2

Wollwischer oder Patch mit Tetra® Gun Copper Solvent tränken.



Schritt #3

Feuchtes Medium durch die Laufbohrung schieben und Lauf von innen befeuchten. Die Reinigungsflüssigkeit 15-20 Min. einwirken lassen. Von anderen Waffenteilen sofort abwischen, speziell von Holz und Kunststoff.



Schritt #4

Feuchtes Medium durch jede Trommelbohrung schieben und Trommel von innen befeuchten. Arbeiten Sie Lauf und Trommel immer hintereinander ab.



Schritt #5

Bronzebürste mehrmals durch den Lauf schieben um hartnäckige Verunreinigungen zu entfernen.



Schritt #6

Bronzebürste mehrmals durch die Trommelbohrungen schieben um hartnäckige Verunreinigungen zu entfernen. Die Bürste mit Tetra® Gun Action Blaster™ über einem Tuch absprühen und neutralisieren. Die Bürste hält länger und ist sauber für dienächste Benutzung



Schritt #7

Waffe nach unten über ein Tuch halten und Tetra® Gun Action Blaster™ in den Lauf sprühen. Der Lauf wird dadurch gründlich sauber. An der Farbe des Schmutzes können Sie dessen Ursprung erkennen: Lila oder Blau/Grün lassen auf Tombak/Kupferabrieb schließen, Grau/Schwarz auf Kohlenstoff- und/oder Bleiablagerungen



Schritt #8

Waffe nach unten über ein Tuch halten und Tetra® Gun Action Blaster™ in die Trommelbohrungen sprühen. Die Trommel wird dadurch gründlich sauber. Mit sauberem Tuch trockenreiben.



Schritt #9

Mit Action Blaster befeuchteten Wollwischer oder Patches, gefolgt von trockenem, durch den Lauf und die Trommelbohrungen schieben um verbliebene Schmutzreste zu entfernen.



Schritt #10

Flasche mit Tetra® Gun Lubricant schütteln und ein sauberes Patch oder Wollwischer damit anfeuchten.



Schritt #11

Das mit Tetra® Gun Lubricant befeuchtete Medium 10-20 mal durch den Lauf und die Trommelbohrungen schieben. Ein mit Tetra® Gun Lubricant beschichteter Lauf wird länger sauber bleiben und die Reinigung leichter vonstatten gehen. Die Präzision wird verbessert, die Geschwindigkeit erhöht. Die beschichtete Trommel wird sauberer bleiben und das Laden/Entladen erleichtern.



Schritt #12

Trockenen Wollwischer oder Patch 10-20 durch den Lauf schieben. Dies ist ein wichtiger, letzter Schritt bei der Laufbeschichtung mit Tetra® Gun. Die trockenen Durchgänge arbeiten die Tetra® Partikel in die Metallporen. Überschuß wird wegpoliert, für ein trockenes und superglattes Finish.



Revolver: Reinigen und Schmieren der Außenflächen

Schritt #1

Trommel öffnen und sicherzustellen daß die Waffe entladen ist.



Schritt #5

Mit trockenem Tuch polieren.



Schritt #2

Abzugseinrichtung mit Tetra® Gun Action Blaster™ oder Tetra® Gun Spray Lubricant. Reinigen und mit sauberem Tuch trocknen.



Schritt #6

Einen Tropfen Tetra® Gun Lubricant auf die Achse des Trommelkrans aufbringen, einreiben und Überschuß abwischen.



Schritt #3

Einen Sprühstoß Tetra® Gun Spray Lubricant um den Hammer sprühen. Dies reinigt und schmiert den Hahn und glättet die Bewegung. Mit sauberem Tuch trocknen.



Schritt #7

Einen Tropfen Tetra® Gun Lubricant auf die Ausstoßerachse auftragen, einarbeiten und Überschuß abwischen.



Schritt #4

Ein paar Tropfen Tetra® Gun Lubricant auf den Trommelflutungen sowie allen Außenflächen mit einem sauberen Tuch verreiben.



Schritt #8

Abzug betätigen und auf glatte Bewegung achten. Jegliches überschüssige Öl abwischen und den Revolver trocken polieren. Gute Arbeit!

